

Supplément au Manuel d'utilisation

Mise à niveau automatique





1.0 Sécurité optimale...



L'opérateur doit impérativement se trouver dans une position lui permettant de surveiller les mouvements de levage et de pose du matériel.



Les reflex peuvent entrainer des activations involontaires

Il est essentiel de vérifier que le matériel est bien dégagé avant la manipulation. Aucun corps étranger ne peut être placé sous le matériel.

Veillez à ce qu'aucune fourche ni chargement n'accroche un corps étranger au moment du levage ou de la pose.

- Voir également le manuel d'instructions de l'appareil.



Une vignette d'avertissement comportant la mention suivante doit accompagner Le transpalette haute levé.

Lettrage noir sur fond jaune :



**MATERIEL DE LEVAGE
COMMANDE A DISTANCE**

Les vignettes doivent se trouver sur l'appareil.



2.0 Fonctionnement de control...



Appuyer sur "Power ON"

L'appareil peut commencer ses opérations de levage/de pose.

REMARQUE !

Il est nécessaire d'activer le frein a main sur le ELF(S)



REMARQUE ! Il est impossible d'activer le contact au timon lorsque la mise à niveau est opérationnelle.



Les flèches déterminent un mouvement vers le haut ou vers le bas "*up/down*"

Le témoin rouge est allumé lorsque la mise à niveau est active.

2.0 Fonctionnement de la mise à niveau



Pour régler la temporisation, utiliser "Power ON"

Pour activer la mise à niveau, appuyer sur "Power ON" jusqu'à ce que le témoin vert (A) (Situé près du bouton "Power ON") clignote.

Le témoin vert clignote et s'interrompt ensuite. Les clignotements entre les interruptions peuvent être comptabilisés et établir la temporisation (nombre de secondes).

Pour régler la temporisation, utiliser "Power ON". Chaque pression augmente la temporisation d'une seconde (un clignotement), pouvant aller jusqu'à 25 secondes. Le système recommence à une seconde (un clignotement).

Une fois le temps de la temporisation est atteint, attendre une minute et la mise à niveau s'éteint automatiquement. Les paramètres sont sauvegardés

Lorsque la mise à niveau sera activée (normalement) la fois suivante, les nouveaux paramètres seront en mémoire.



3.0 Spécifications techniques



Le champ de la photocellule se règle au moyen d'un tournevis (B).

Pour garantir un niveau de sécurité maximal à l'utilisateur, la photocellule doit être réglée entre 200 et 1 200 mm.

Le champ de la photocellule varie selon la couleur et la surface du matériau.



La photocellule peut pivoter à 30° vers la droite ou la gauche.

REMARQUE !

La photocellule doit pointer vers la palette.

S977

Pos_udstyr-FR
200414