

Mise à niveau automatique
Supplément au Manuel d'utilisation
Logiflex ELF/ELFS SELF/SELF S





1.0 Sécurité optimale...



L'opérateur doit impérativement se trouver dans une position lui permettant de surveiller les mouvements de levage et de pose du matériel.

Il est essentiel de vérifier que le matériel est bien dégagé avant la manipulation. Aucun corps étranger ne peut être placé sous le matériel.

Veillez à ce qu'aucune fourche ni chargement n'accroche un corps étranger au moment du levage ou de la pose.

- Voir également le manuel d'instructions de l'appareil.



Une vignette d'avertissement comportant la mention suivante doit accompagner Le transpalette haute levé.

Lettrage noir sur fond jaune :



Les vignettes doivent se trouver sur l'appareil.



2.0 Fonctionnement de control...



Logiflex ELF/ELFS

Le frein doit être activé avant l'utilisation de la mise à niveau automatique.



Appuyer sur "Power ON" le témoin vert s'allume.

L'appareil peut commencer ses opérations de levage/de pose.



REMARQUE ! Il est impossible d'activer le contact au timon lorsque la mise à niveau est opérationnelle.

2.0 Fonctionnement de la mise à niveau



Les flèches déterminent un mouvement vers le haut ou vers le bas "up/down"

Le témoin rouge clignote quand la mise à niveau est activée. Les fourches montent et descendent après la temporisation définie.



Pour régler la temporisation, utiliser "Power ON"

Pour la programmation de la temporisation restez appuyé sur "Power ON", jusqu'à ce que le témoin vert (A) a coté de "Power ON" clignote.

Le témoin vert clignote et s'interrompt ensuite. Les clignotements entre les interruptions peuvent être comptabilisés et établir la temporisation (nombre de secondes).

Pour régler la temporisation, utiliser "Power ON". Chaque pression augmente la temporisation d'une seconde (un clignotement), pouvant aller jusqu'à 25 secondes. Le système recommence à une seconde (un clignotement).

Lorsque le réglage de la temporisation désiré est obtenu (nombre de clignotements) attendre environ 1 minute, et le témoin vert s'éteindra automatiquement.

Lorsque la mise à niveau sera activée (normalement) la fois suivante, les nouveaux paramètres seront en memoire.

2.0 Fonctionnement de la mise à niveau



Réglage de la distance:

1. Appuyer sur "Power ON" le témoin vert s'allume.
2. Placer un objet devant la mise a niveau à la distance souhaitée, un point rouge doit apparaître sur l'objet.
3. Appuyez sur le bouton B environ 3 sec. les témoins vert et jaune (B) clignotent. Appuyez de nouveau sur (B) pour confirmer.



La photocellule peut pivoter à 30° vers la droite ou la gauche.

REMARQUE !

La photocellule doit pointer vers la palette.



La hauteur de la cellule peut être réglée avec la vis de serrage.

S983

Pos-FR
010615