



LFRRM / LFSRRM

Ersatzteilliste

-Ergänzung zur LF/LFS Ersatzteilliste





Inhalt

1. Rollengreifer.....	3
2. Rotator-Träger.....	6
3. Teile am Wagen.....	8


Die richtigen Ersatzteile sind bei Ihrem Händler erhältlich.
Bei der Bestellung bitte angeben:

- Seriennummer des Produkts
- Modell-Nr
- Ersatzteilnummer

Bei der Bestellung von Ersatzteilen mit "Mehrere Farben" markiert,
bitte geben Sie eine der folgenden Farbcodes an :

- 1: RAL 2002 (Logitrans rot)
 - 2: RAL 1028 (Gelb)
 - 3: Anderen RAL farbe
 - 6: Schwarz
- Ex. 425050-1 => 425050-1-1


Rollengreifer



Rollengreifer


Pos.	Teilnummer	Anzahl	Beschreibung	Bemerkung
2	404062	8	Buchse	
4	445220	4	Bronze lager	
5	445200	2	Greifarm	Mehrere Farben
6	445201	1	Greiferkonsole	Mehrere Farben
7	445225	2	Achse	
8	445218	1	Abdeckung vorne	Mehrere Farben
9	445219	2	Abdeckung Seite	Mehrere Farben
10	445224	2	Achse f/Arm	
11	929130	4	Scheibe	
12	919230	4	Schraube	
14	919610	6	Schraube	
15	948123	4	Buchse	
16	924130	4	Scheibe	
13	990012	2	Schmiernippel	
23	445153	2	Rückstellfeder	
24	999012	2	Gummikappe	
25	915225	2	Schraube	
26	922120	2	Mutter	
22	445152	2	Rückstellfeder	
31	993036	12	Kunststoff-Stecker	
33	931420	2	Federstift	
34	924112	4	Scheibe	
35	919120	4	Schraube	
36	445244	1	Sicherungsstift	
37	941310	1	Bakelitkugel	
40	919226E	4	Bolzen	
41	910615	1	Feder-Kantschraube	
43	996120	4	Handgriff	
44	912620	8	Schraube	
45	445202C	2	Festspannplatte	Mehrere Farben
46	445243C	1	Einstel. Stützplatte	Mehrere Farben

Rollengreifer



Pos.	Teilnummer	Anzahl	Beschreibung	Bemerkung
1	445221	2	Montageachse Kolbenstange	
3	933200	8	Schliessring	
17	929203	16	Achse Scheibe	
18	445223	1	Zylinder Montageachse 2	
19	445222	1	Zylinder Montageachse 1	
20	445227RU	1	Folgezylinder	
21	445226RU	1	Primär-Zylinder	
27	905145	2	Kupferscheibe	
28	971146	1	Banjobolzen	
29	973015	1	Banjobolzen	
30	905143	2	Kupferscheibe	
32	995140	2	Gas Zugfeder	
38	445245	4	Kugelbolzen	
39	924101	4	Scheibe	
42	445112	1	Hydraulikschlauch	
47	966115	1	Schalldämpfer	
48	905030	1	Dichtungsring	
49	915308	1	Schraube	
50	905080	1	Dichtungsring	
51	919811	1	Schraube	
52	905207	1	Dichtungsring	
53	402786	1	Kassetteventil EHS	


Rotator-Träger



Rotator-Träger

Pos.	Teilnummer	Anzahl	Beschreibung	Bemerkung
1	445008	1	Rotator konsole	Mehrere Farben
2	445017	1	Auslösezapfen	
3	445040	1	Auslösestange	
4	939008	2	Gabelkopf	
5	445042	1	Auslöseachse	
6	958033	1	Feder	
7	949252	2	Rollenlager	
8	404256	2	Stützachse	
9	924250	2	Scheibe	
10	933250	2	Schliessring	
11	912625	4	Schraube	
12	945025	2	Lager	
14	404076	2	Exzentrische achse	
15	420153	4	Zapfen für Gabelkonsole	
16	910250	4	Reitstockschraube	
17	920122	4	Gegenmutter	
18	910012	4	Reitstockschraube	
19	958144	4	Druckfeder	
20	912140	2	Schraube	
21	921100	2	Gegenmutter	
22	912830	1	Schraube	
23	910816	1	Reitstockschraube	
24	445012	1	Abdeckung	Mehrere Farben
25	941310	1	Bakelitkugel	
26	905145	2	Kupferscheibe	
27	971146	1	Banjolbolzen	
28	445026	2	Stützenfolle Ø45	
29	919610	4	Schraube	
30	445024	1	Hydraulische konsole	Mehrere Farben
31	937530	1	Rohrstift Edelstahl	
32	905143	2	Kupferscheibe	
33	973015	1	Banjolbolzen	
34	991264	1	Rotationsaufkleber	
35	912125	8	Schraube	
37	445046	1	Betätigungshebel Auslöseachse	
38	924101	8	Scheibe	
39	445110	1	Hydraulikschlauch	
40	910808	1	Schraube	
41	404073	4	Rollen	
42	948314	4	Gleitbuchse	
41	445025	1	Lagerachse	
42	945468	2	Kugellager	
43	900425	2	O-ring	Ersetzen bei Wechselung von 909400
44	909400	2	Achse Drehdicht	Ersetzen bei Wechselung von 900425



Teile am Wagen



Pos.	Teilnummer	Anzahl	Beschreibung	Bemerkung
21	445136	1	Abdeckung	Mehrere Farben
37	991265	1	Spannkraft Aufkleber	
38	991266	1	Funktionswechsel Aufkleber	
40	991268	1	Rollen-Loslassen Aufkleber	
41	920080	2	Hubmutter	
104	420111K	1	Deichselrohr	Mehrere Farben
106	919512	2	Schraube	

Teile am Wagen


132 74 134 135 137 136 73 74



Teile am Wagen

Pos.	Teilnummer	Anzahl	Beschreibung	Bemerkung
30	921080	5	Gegenmutter	
36	978943	1	Ölbehälter 3 Liter	
39	991264	1	Rotationsaufkleber	
40	991268	1	Rollen-Loslassen Aufkleber	
41	920080	2	Hubmutter	
42	445017	1	Auslösezapfen	
43	445040	1	Auslösestange	
44	939008	2	Gabelkopf	
63	905145	13	Kupferscheibe	
64	971146	4	Banjobolzen	
65	445101	1	Sicherheits-Sperrventil	
67	445050	2	Achse f/Feder	
68	445051	2	Sockel f/Feder	
69	958110	2	Feder	
71	912125	10	Schraube	
73	403031	1	Kabelrolle	
74	404063	2	Buchse f/Kettenrolle	
75	915620	2	Gewindestift	
76	924060	2	Scheibe	
77	400605	1	Kettenspanner	
78	951021	1	Kettensammler	
79	922080	2	Mutter	
81	445149E	1	Verbindung Feder/Ventil	
84	912620	9	Schraube	
85	445158	1	Montageplatte	
86	405355	1	Spannbügel	
94	912610	2	Schraube	
95	924061	1	Scheibe	
101	921120	4	Gegenmutter	
105	445114	1	Hydraulikschlauch	
115	970932	1	Hy-Schlauch	
116	905160	2	Kupferscheibe	
117	971148	1	Banjobolzen	
118	420607	1	Deckel ölhälter	
120	975114	2	Winkelnippel	
123	402704	2	Hubkette	
128	445052	1	Absaugrohr	
130	931840	1	Rohrstift	
132	933250	4	Schliessring	
134	404064	1	Kettenrolle	
135	926250	2	Scheibe	
136	450306	1	Querstück	
137	402263	3	Schirm für Kettenrolle	
141	978511	1	T-Schlauchverbinder	
143	445108	1	Druckentlastungsventilgehäuse	
138	984837	1	Überdruckventil	

Teile am Wagen



Teile am Wagen

Pos.	Teilnummer	Anzahl	Beschreibung	Bemerkung
23	999034	1	Wechselventil 3/2 manuell	
24	999020	1	Manometer	
25	445099	1	Auslöse Ventilblock	
26	445096	1	Abstandsbuchse	
27	445097	1	Hebel Auslöseventil	
28	445098	1	Stange Auslöseventil	
29	919831	1	Schraube	
30	921080	5	Gegenmutter	
31	445095	1	Buchse	
32	919616	1	Schraube	
33	445156	1	Montageplatte	
34	998008	1	Handgriff	
35	973149	1	Manometer-Konnektor	
63	905145	13	Kupferscheibe	
64	971146	4	Banjobolzen	
87	921060	1	Gegenmutter	
88	984836	1	Ein-Wege-Ventil	
89	430059	1	Banjobolzen TS	
90	971136	3	Banjobolzen	
91	905172	6	Kupferscheibe	
92	905143	5	Kupferscheibe	
93	973015	2	Banjobolzen	
97	973117	1	Nippel	
98	912825	2	Schraube	
99	924080	5	Scheibe	
100	911231	2	Schraube	
101	921120	4	Gegenmutter	
102	912816	2	Schraube	
103	990041	1	Verschlussstopfen	
108	445122	1	Hydraulikschlauch	
109	445121	1	Hydraulikschlauch	
110	445120	1	Hydraulikschlauch	
111	445119	1	Hydraulikschlauch	
112	984843	1	Flow ventil	
113	905180	2	Kupferscheibe	
114	445118	1	Hydraulikschlauch	
140	999031R	1	Entlüftungsventil	