




HL 1005 / EHL 1004




Serienr.:
 Serial no.:
 Valmistenumero:
 Serie nr.:
 Numéro de série:
 Numero di serie:
 Serie nr.:
 Número de serie:
 Seriennummer.:
 Serien-Nr.:
 Seria Nr:
 N.º de série:
 Seeria Nr.:

Type / Typ Modell / Type	<input type="text"/>	
Capacity / Tragkraft Kapasitet / Capaciteit	<input type="text"/>	Propulsion / Antriebsmotor Drivmotor / Rý motor <input type="text"/>
Serial no / Seriennr. Serie nr / Nr.	<input type="text" value="#####"/>	Hydr.motor / Hy-Motor Hydr.motor / Hydr.motor <input type="text"/>
Prod.year / Baujahr Prod. år / Prod.jaar	<input type="text"/>	Battery / Batterie Batteri / Batterij <input type="text"/>
Own weight / Eigengewicht Egenvekt / Ledig Gew.	<input type="text"/>	Bat.weight / Bat.Gewicht Batterivekt / Bat.gewicht <input type="text"/>
Lifting height / Hubhöhe Løftehøyde / Hefhoogte	<input type="text"/>	Logitrans Hillerupvej 35 <small>lifting performance</small> DK-6760 Ribe Denmark
Load centre / Lsp. Lastesenter / Laadcenter	<input type="text"/>	



1

HL & EHL





2

HL





2

HL





2

EHL




3

HL





3

EHL





4

HL




4

EHL




5

HL & EHL




6

HL & EHL




7

HL & EHL



8

HL & EHL







- | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| DK GIV AGT | F ATTENTION | S SE UPP |
| GB ATTENTION | I ATTENZIONE | D ACHTUNG |
| SF HUOM | N FORSIKTIG | EST TÄHELEPANU |
| NL LET OP | E ATENCIÓN | PL UWAGA |



9

HL & EHL




10

HL & EHL




11

HL & EHL




12

HL & EHL




13

HL & EHL





14

HL & EHL




15

EHL




16

HL & EHL




16

HL & EHL




17

HL & EHL




18

HL & EHL



 WWW.LOGITRANS.COM





Garantien dækker materiale- og montagefejl på dele, som ved vores eller vores repræsentants undersøgelse viser sig at være forkerte eller utilstrækkelige til normal brug. Delene skal være sendt til Deres Logitrans forhandler franko inden for den til enhver tid gældende garantiperiode, sammen med en kopi af dokumentation for udført service (B284)

- Garantien dækker ikke normalt slid eller efterjusteringer
- Garantien er baseret på 1-holdsdrift

Garantien bortfalder, hvis

- produktet bliver brugt forkert
- produktet bliver brugt i miljøer, hvortil det ikke er beregnet
- produktet bliver overbelastet
- dele bliver udskiftet fejlagtigt eller uoriginale dele bliver anvendt, og der sker skader som følge heraf
- der ændres på produktet eller anvendes tilbehør, som ikke er godkendt af Logitrans
- brugervejledningens krav til intervaller mellem serviceeftersyn ikke kan dokumenteres gennemført af en kvalificeret tekniker

Ansvarsfraskrivelse

Producenten påtager sig intet ansvar for skader på personer eller ting forvoldt af det leverede produkt, som følge af mangler, fejl eller fejlagtig brug. Ligeledes fralægger producenten sig ethvert ansvar for mistet fortjeneste, driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, påført køber eller tredjemand.

Periodiske serviceeftersyn

Det påkrævede serviceinterval er 1 gang pr. år.

Eftersyn foretages på grundlag af blanket B280, og dokumenteres på blanket B284. Blanketter og tilhørende vejledning kan rekvireres hos Deres Logitrans forhandler.

Periodiske sikkerhedseftersyn

Sikkerhedseftersyn bør, hvis ikke lovkrav foreskriver andet, foretages af leverandøren eller anden sagkyndig mindst 1 gang pr. år.

Eftersyn foretages på grundlag af blanket B278, og dokumenteres på blanket B284. Blanketter og tilhørende vejledning kan rekvireres hos Deres Logitrans forhandler.



The warranty covers material and assembly defects which, subject to inspection by us or our representative, are deemed to be faults or deficiencies that prevent normal use of the parts concerned. Such affected parts shall be sent to your Logitrans dealer carriage paid within the warranty period in force at the time in question, together with a copy of the documentation for the service performed (B284).

- The warranty does not cover normal wear and adjustments
- The warranty period is based on singleshift working

The warranty shall no longer apply if

- the product has been used incorrectly
- the product is used in environments for which it was not designed
- the product has been overloaded
- replacements of parts have been made incorrectly or original parts have not been used and consequential damages have arisen
- if the product is changed or accessories, not being approved by Logitrans, are used
- it can not be proved that a qualified technician has performed the service check according to the requirements stated in the instruction manual

Liability exemption

The manufacturer accepts no responsibility for personal injury or material damage arising from deficiencies, defects or improper usage. The manufacturer accepts no responsibility for lost earnings, operating losses, lost time, lost profits or similar indirect losses incurred by the purchaser or a third party.

Periodic service check

Service check is required once each year.

The service check is to be performed on the basis of form no. B280 and proved on form no. B284. Forms and instructions for the service check are available at your dealer.

Periodic safety inspection

Safety inspection should be performed by the dealer or other qualified persons at least once each year, unless local regulations state otherwise.

The safety inspection to be performed on the basis of form no. B278 and proved on form no. B284. Forms and instructions for the safety inspection are available at your dealer.



Garantii antakse nendele materjalidele ja koostisosadele, mis on meie või meie esindaja poolt kontrollitud kui katkised või puuduvad, mille tõttu on katkestatud toote normaalne funktsioneerimine. Sellised vigastatud osad saadetakse garantii kehtimise ajal Logitrans agendile, kusjuures tasutakse veokulud ja esitatakse dokumendi koopia, millega kinnitatakse osutatud teenused (B 284 - vt tagaküljel).

- Garantii ei toimi tavalise kulumise juhtudel
- Garantiiaja määramine põhineb seadme ühe kasutusaja pikkusesle

Garantii ei kehti, kui

- kui toodet oli valesti kasutatud
- kui toodet kasutati tingimustes, milleks toode polnud kohandatud
- kasutati liiga suuri koormusi
- osad polnud õigesti vahetatud või kasutati originaalile mittevastavaid detaile, mis tekitasid toote vigastused
- toodet või detaile ei vahetata, kui kasutati Logitrans poolt kinnitamata detaile
- kui pole võimalik tõestada, et kvalifitseeritud mehhaanik on teostanud kontrolli, juhindudes kasutusjuhendis toodud juhistest. (Vt tagakülg)

Vastutusest vabastamine

Tootja ei vastuta isiklike vigastuste ja materiaalsete kahjude eest, mis on tekkinud detailide rikete ja puudumise puhul, kui toodet pole õigesti kasutatatud. Tootja ei vastuta kaotatud tulu, tootmiskahjude, kulutatud aja ja muude kaudsete kahjude eest, mis on tekkinud ostja või kolmanda poole süü tõttu.

Regulaarne tehniline ülevaatus

Tehnilist ülevaatus tuleb teostada kord aastas.

Tehnilist ülevaatus tuleb teostada vastavalt vormile Nr B280 ja kinnitada vastavalt vormile Nr B284. Tehnilise ülevaatus juhised ja vormid võite saada oma kaubaagendilt.

Regulaarne ohutuse kontroll

Ohutuse kontrolli peab teostama kaubaagent või mõni teine kvalifitseeritud isik vähemalt kord aastas, kui riigi seadusandlikud aktid pole sätestanud teisiti.

Tehniline ohutuse kontroll tuleb teostada vastavalt vormile Nr B278 ja kinnitada vastavalt vormile Nr B284. Ohutuse kontrolli juhised ja vormid võite saada oma kaubaagendilt.



Takuu kattaa materiaali- ja asennusvirheet niissä osissa, jotka meidän edustaja tarkistuksessa toteaa vääriksi tai normaaliin käyttöön riittämättömiksi ja jotka on lähetetty rahtivappaasti meille. Palautuksista on ensiksi aina sovittava myyjän / maahantuojan kanssa. Osat lähetetään maksetulla rahdilla maahantuojalle (sovittava etukäteen). Lähetä samalla kopion suoritetusta huollosta (B284).

- Takuu ei kata normaalia kulumista tai jälkisaatöä
- Takuuaika perustuu 1-vuoro-ajoon

Takuu raukeaa, jos:

- tuotetta käytetään väärin
- tuotetta käytetään ympäristössä, johon sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi
- tuote altistetaan ylikuormitukselle
- osat vaihdetaan väärin tai vaihto-osina ei käytetä alkuperäisiä varaosia ja tämä johtaa vaurioihin
- asiakkaalla ei ole näyttää että huolto on suoritettu säännöllisesti asiantuntijan toimesta
- Takuu raukeaa jos tuote muutetaan tai jos käytetään osia jotka LOGITRANS

Vapautus vastuusta

Laitteen valmistaja ei vastaa niistä henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Logiliftissä olevista puutteista tai vioista tai laitteen huolimattomasta käytöstä. Laitteen valmistaja ei myöskään vastaa ansion, työajan, tuotannon, katteen menetyksistä, eikä muista epäsuorista, ostajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista menetyksistä.

Huoltoväli on 1 vuosi.

Huolto tehdään lomakkeen B280 mukaan, ja dokumentoidaan lomakkeelle B284. Lomakkeet voidaan tilata maahantuojalta.

Määräaikaiset työturvallisuustarkastukset

Laitteelle tulisi tehdä työturvallisuustarkastus vähintään kerran vuodessa. (Vrt. paikalliset työturvallisuusmääräykset!) Tarkastajan tulee olla pätevä, esim. myyjän valtuuttama henkilö.

Turvallisuustarkastuksessa tulee noudattaa tämän käyttöoppaan ohjeita. Jälleenmyyjältä voi tilata koestusohjeita ja koestuspöytäkirjakaavakkeita.



De garantie dekt materiaal- en montagefouten op delen indien er na een controle van ons of onze vertegenwoordiger gebleken is dat ze verkeerd of onvoldoende waren voor normaal gebruik. Deze onderdelen moeten franko teruggestuurd worden naar uw Logitrans dealer binnen de garantieperiode, samen met een copij van het onderhoudsverslag (B284)

- Normale slijtage of bijstellingen vallen niet onder de garantie
- De garantieperiode is gebaseerd op een ploegendienst

De garantie vervalt indien:

- het product verkeerd gebruikt wordt
- het product in omgevingen gebruikt wordt waarvoor het niet bedoeld is
- het product overbelast wordt
- delen verkeerd vervangen worden of indien er niet-originele delen gebruikt worden en er ten gevolge hiervan schade ontstaat
- Indien er aanpassingen werden gemaakt aan het toestel, of andere accessoires werden gebruikt, niet goedgekeurd door Logitrans, vervalt de garantie.
- de tussentijdse onderhoudsbeurten door een daarvoor opgeleid en bevoegd persoon niet kunnen bewezen worden aan de hand van de richtlijnen in de onderhoudsrichtlijnen.

Aansprakelijkheidsbeperking

De producent is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die door de geleverde Logilift veroorzaakt worden ten gevolge van gebreken, fouten of foutief gebruik. De producent is in generlei opzicht aansprakelijk voor niet verkregen arbeidsinkomsten, bedrijfsverliezen, tijdverliezen, winstverliezen of soortgelijke

Periodieke onderhoudscontrole

Dit onderhoud moet één keer per jaar gebeuren

De onderhoudscontrole moet uitgevoerd worden aan de hand van formulier B280 én bewezen worden op formulier B284. Deze formulieren en de onderhoudsrichtlijnen zijn verkrijgbaar bij uw Logitrans verdeler. indirecte verliezen die de koper of derden ondervinden arbeidsinkomsten, bedrijfsverliezen, tijdverliezen, winstverliezen of soortgelijke indirecte verliezen die de koper of derden ondervinden

Periodieke veiligheidscontrole

Indien niet anders wordt voorgeschreven door wettelijke bepalingen, dient de veiligheidscontrole minstens een keer per jaar door de leverancier of een andere vakman te worden uitgevoerd.

De controle moet uitgevoerd worden aan de hand van formulier B278 én bewezen worden op formulier B284. Deze formulieren en de onderhoudsrichtlijnen zijn verkrijgbaar bij uw Logitrans verdeler.



La garantie couvre les défauts de matériel et de montage sur les pièces qui, d'après nos vérifications ou les vérifications de notre distributeur, se révèlent impropres ou insuffisantes à une utilisation normale. Ces pièces seront renvoyées à votre distributeur franco de port dans la période de garantie en vigueur, accompagnées d'une copie du document de vérification périodique (B284).

- La garantie ne couvre ni l'usure normale ni les rajustages
- La période de garantie est basée sur un fonctionnement à une équipe

Les cas suivants entraînent l'annulation de la garantie:

- le produit a été utilisé de façon incorrecte
- le produit a été utilisé en environnement non approprié
- le produit a été soumis à une surcharge
- une erreur dans les changements de pièces ou l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine ont entraîné des dommages
- la garantie ne prendra pas effet si le produit a été modifié ou si des accessoires, non approuvés par Logitrans, sont utilisés
- il ne peut être prouvé qu'un technicien qualifié ait effectué les vérifications périodiques en conformité avec les stipulations du manuel d'utilisation

Exonération de responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité concernant les dommages causés à des personnes ou à des objets par le Logilift livré, par suite de manques, défauts ou mauvaise utilisation. De même, le fabricant décline toute responsabilité pour le manque à gagner, les pertes d'exploitation et de temps, les pertes de commission ou autres pertes indirectes infligées à l'acheteur ou aux tiers.

Vérifications périodiques

Une vérification périodique est à effectuer une fois par an.

La vérification périodique doit être effectuée sur la base du formulaire no. B280 et doit être remplie sur notre formulaire B284. Les formulaires et instructions sont disponibles auprès de votre distributeur.

Contrôle périodique de sécurité

Si la législation ne stipule pas d'autres exigences, le contrôle périodique de sécurité doit être effectué au moins une fois par an, par le fournisseur ou toute autre personne qualifiée.

La vérification de sécurité doit être effectuée sur la base du formulaire no. B278 et doit être remplie sur notre formulaire B284. Les formulaires et instructions sont disponibles auprès de votre distributeur.



Condizioni di garanzia

I

La garanzia copre materiale e difetti di assemblaggio che, soggetti a ispezione da parte nostra o del nostro rappresentante, vengono considerati difetti o mancanze che prevengono il normale uso delle parti in questione. Queste parti difettose devono essere inviate al vostro venditore LOGITRANS in porto franco entro il periodo di garanzia insieme a una copia della documentazione del servizio realizzato (B284).

- la garanzia non copre usura normale e materiali di consumo
- il periodo di garanzia è valida per un uso corretto dell'apparecchiatura

La garanzia non si applicherà più' se:

- il prodotto è stato utilizzato in modo non corretto
- il prodotto viene usato in ambienti per i quali non è stato progettato
- il prodotto è stato sovraccaricato
- sostituzione di parti di ricambio fatto in modo non corretto oppure non sono state utilizzate parti di ricambio originali e di conseguenza si sono verificati dei danni.
- Se il prodotto è sostituito o se vengono utilizzati degli accessori non approvati dalla LOGITRANS
- Se con viene confermato che un tecnico qualificato ha eseguito il lavoro di controllo in base a quanto indicato nel manuale di istruzioni.a)

Esenzione di responsabilità

Il fabbricante non accetta alcuna responsabilità per danni arrecati al personale o per danni al materiale causati da uso improprio, difetti o mancanze. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per guadagni persi, perdite di funzionamento, tempo perso, profitti persi o simili perdite indirette verificatesi all'acquirente o terze parti.

Controllo periodi per la manutenzione:

Deve essere fatto una volta all'anno.

Il controllo deve essere fatto sulla base del documento B280 e B284. I moduli e le istruzioni sono disponibili presso il vostro rivenditore.

Controllo di sicurezza periodico

Questo controllo deve essere fatto dal rivenditore o da persone qualificate almeno una volta all'anno, a meno che leggi locali stabiliscano diversamente.

Il controllo di sicurezza deve essere fatto in base al modulo B278 e convalidato dalla B284.

Moduli e istruzioni per il servizio sono disponibili presso il rivenditore.



Garantien dekker material- og montasjefeil på deler, som ved vår undersøkelse viser seg å være feil eller utilstrekkelige til normal bruk. Delene skal være sendt Logitrans forhandler i garantitiden, franko innen 1-en måned etter levering, sammen med en kopi av dokumentasjon for utført service (B284).

- Garantien dekker ikke normal slitasje eller etterjusteringer
- Garantiperioden er basert på normal dagdrift, det vil si 7,5 timer pr. dag

Garantien bortfaller, hvis:

- produktet brukes feil
- produktet blir brukt i miljøer som det ikke er beregnet for
- produktet blir overbelastet
- deler blir skiftet feilaktig eller uoriginale deler er anvendt og der skjer skader som følge av dette
- Garantien gjelder ikke, hvis produktet endres eller det brukes tilbehør som ikke er godkjent av Logitrans
- brukerveiledningens krav til intervaller for serviceettersyn ikke kan dokumenteres utført av en kvalifisert tekniker.

Ansvarsfraskrivelse

Produsenten påtar seg intet ansvar for skader på personer eller ting forvoldt av den leverte maskin, som følge av mangler, feil eller feilaktig bruk. Likeledes frasier produsenten seg et hvert ansvar for mistet fortjeneste, driftstap, tidstap, avansetap eller lignende indirekte tap, påført kjøper eller tredjemann.

Intervaller for serviceettersyn

Det foreskrevne serviceintervall er 1 år.

Ettersyn foretas på grunnlag av blanket B280, og dokumenteres på blanket B284. Blanketter og tilhørende veiledning kan rekvireres hos Deres forhandler.

Årlig kontroll

Sikkerhetsettersyn. Lovpliktig årlig kontroll / sikkerhetsettersyn skal foretas en gang om året i følge forskrifter.

Ref. Brukerdirektivet (best. nr. 608) og maskindirektivet (best. nr. 544).

Dette skal foretas av leverandøren eller annen sakyndig person.

Ettersynet foretas på grunnlag av blanket B278. og dokumenteres på blanket B284. Blanketter og tilhørende veiledning kan rekvireres hos Deres forhandler.



Gwarancja jest udzielana tym materiałom i częściom zamiennym, które po sprawdzeniu przez nas lub naszego przedstawiciela są uznane za uszkodzone lub wadliwe, co uniemożliwia ich normalne funkcjonowanie. Takie wadliwe części będą przesłane w okresie gwarancji agentowi Logitrans, z opłaconym kosztem przesyłki i dokumentem, potwierdzającym wykonane usługi serwisowe, (B284 - Patrz ostatnia strona).

- Gwarancja nie jest stosowana do części podlegających normalnemu zużyciu i przy regulacji
- Okres gwarancyjny dotyczy maszyn pracujących na jedną zmianę

Gwarancja nie jest stosowana, jeżeli

- produkt był niewłaściwie używany
- produkt pracował w środowisku, do jakiego nie był przystosowany
- wózek był przeciążony
- części były niewłaściwie zmienione lub użyto części nieoryginalne, które spowodowały dalsze uszkodzenia
- wymieniano części lub akcesoria nie zatwierdzone przez Logitrans
- nie ma możliwości udowodnienia, że wykwalifikowany mechanik wykonał czynności serwisowe, przestrzegając podanych w instrukcji wymagań (patrz ostatnia strona)

Zwolnienie od odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub straty materialne, wywołane brakiem części lub usterkami i nieodpowiednim użytkowaniem urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracony zysk, straty produkcyjne, zmarnowany czas lub inne pośrednie straty, które spowodował kupujący lub strona trzecia.

Okresowa kontrola serwisowa

Okresowa kontrola serwisowa musi być dokonana raz w ciągu roku. Okresowa kontrola musi być wykonana na podstawie formularza Nr B280 i potwierdzona formularzem Nr B284. Formularze przeglądu i instrukcje mogą Państwo uzyskać od dystrybutora.

Okresowa kontrola bezpieczeństwa

Jeśli lokalne przepisy nie stanowią inaczej, okresowa kontrola bezpieczeństwa musi być dokonana przynajmniej raz do roku przez dystrybutora lub inne wykwalifikowane osoby. Okresowa kontrola musi być wykonana w oparciu o formularz Nr B278 i potwierdzona formularzem Nr B284. Formularze okresowej kontroli bezpieczeństwa oraz instrukcje mogą Państwo uzyskać od dystrybutora.



A garantia cobrirá os defeitos de montagem e material que durante o controle feito por nós ou nossos representantes forem considerados defeitos ou deficiências que impossibilitam o uso normal das partes concernentes. Durante o prazo de garantia você poderá enviar estas peças ao distribuidor de Logitrans, juntamente com a cópia da documentação de serviços prestados (B284 -Ver o verso da folha), sendo que o transporte ficará por sua conta.

- A garantia não cobrirá os desgastes normais nem os trabalhos de reajuste
- O prazo de garantia se regirá pelo princípio de unifila

Não se aplicará o direito de garantia quando:

- o producto não for utilizado devidamente
- o producto for utilizado num local inadequado
- o producto for utilizado com uma sobrecarga
- quando as peças de recâmbio forem trocadas inadequadamente ou quando devido ao uso de peças não originais a máquina avariou
- se o producto tinha sido modificado ou se utilizaram-se aditivos não aprovados pela Logitrans
- não for possível provar que o controlo laboral foi efectuado por um especialista; em conformidade com as exigências que constam no Manual de Uso (Ver o dorso da folha)

Exempção da responsabilidade

O fabricante não se responsabiliza pelos prejuizos materiais ou acidentes sofridos por pessoas que tiveram lugar devido às deficiências, defeitos ou uso inadequado. O fabricante não se responsabiliza pelos ingressos não recebidos, perdas operacionais, tempo perdido, beneficios não ganhos ou outros prejuizos indirectos sofridos pelo comprador ou terceiras partes.

Controle periódico laboral

Os controles laborais periódicos deverão ser efectuados uma vez por ano. É necessário efectuar o controle laboral em conformidade com a forma N.º B280 confirmada pela forma N.º B284. Você poderá pedir as formas e as instruções de controle laboral ao seu distribuidor.

Controle periódico de segurança

O controle de segurança deverá ser efectuado no mínimo uma vez por ano pelo distribuidor ou outro especialista, a excepção dos casos em que o regulamento em vigor prevê outra coisa.

É preciso efectuar o controle de segurança em conformidade com a forma n.º B278 confirmada pela forma n.º B284. Você poderá pedir as formas e as instruções de controle de segurança ao seu distribuidor.



La garantía cubre los defectos de material y de montaje que, después de la inspección realizada por nosotros o por nuestro representante, se consideren faltas o deficiencias que impiden el uso normal de las partes concernientes. Tales partes estropeadas se enviarán al comerciante de *Logitrans* en el plazo de la garantía en vigor, pagados los costes de transporte, junto con la copia de documentación por el servicio prestado (B284 – véase el lomo).

- Garantía no cubre el desgaste normal y los ajustes
- El período de garantía está basado en el uso de un turno

Garantía no se aplica cuando

- el producto ha sido objeto de uso incorrecto
- el producto ha sido usado en los entornos no adecuados
- se ha aplicado demasiado peso
- partes han sido cambiadas de modo incorrecto o las partes originales no han sido usadas, por lo que se han producido los daños
- no se puede probar que el examen fue realizado por un mecánico cualificado de acuerdo con las reglas establecidas en el Manual de instrucciones (véase el dorso).

Exención de la responsabilidad

El productor no acepta responsabilidad por las lesiones de personas o daños materiales, que se originaron por las deficiencias o defectos o uso incorrecto del aparato. El productor no acepta responsabilidad por las pérdidas de ganancias, pérdidas de funcionamiento, tiempo gastado, pérdidas de beneficio u otras pérdidas indirectas que incurrió el comprador o terceros.

Inspección periódica del servicio

Inspección periódica del servicio debe realizarse una vez al año o cada 250 horas del funcionamiento.

Inspección del servicio debe realizarse según la forma N°. B280 y la forma confirmada N°. B284. Las formas y instrucciones para la inspección periódica del servicio las proporcionará el distribuidor.

Inspección periódica de la seguridad

Inspección periódica de la seguridad debe ser realizada al menos una vez al año por el distribuidor u otras personas capacitadas para tal fin, si los reglamentos locales no disponen de otra manera.

Inspección periódica debe realizarse según la forma N°. B278 y la forma confirmada N°. B284. Las formas y instrucciones para la inspección periódica las proporcionará el distribuidor.



Garantin, som är en materialgaranti, täcker material- och monteringsfel på delar som vid vår eller vår återförsäljares undersökning, visar sig vara felaktiga eller otillräckliga för normalt bruk. Sådana delar skall vara insända till Er Logitrans återförsäljare, med betald frakt, inom gällande garantiperiod tillsammans med en kopia av dokumentation för utförd service (B0284).

- Garantin täcker inte normalt slitage eller efterjusteringar
- Garantiperioden är baserad på enskiftsdrift

Garantin bortfaller, ifall

- produkten används fel
- produkten används i miljöer för vilka den ej är avsedd
- produkten överbelastas
- delar byts felaktigt eller icke originaldelar används och skada uppstår till följd därav
- det inte med stöd av B0284 kan påvisas att service utförts i rätt intervall av en kvalificerad tekniker
- Garantin bortfaller om det görs ändringar på produkten eller om tillbehör används som inte är godkända av Logitrans

Ansvarsbefrielse

Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador på personer eller föremål vållade av levererade produkt till följd av brister, fel eller felaktig användning. Likaså avsäger sig tillverkaren allt ansvar för inkomstbortfall, driftstörning, tidsförlust, vinstbortfall eller andra liknande indirekta förluster som drabbar köparen eller tredje part.

Periodisk servicekontroll

Gällande serviceintervall är 1 år.

Servicekontrollen skall utföras enligt blankett B0280 och dokumenteras på B0284. Blanketter med tillhörande vägledning kan beställas hos Er Logitrans återförsäljare.

Periodisk säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll bör, om inte lagstadgade föreskrifter säger annat, utföras av leverantören eller annan sakkunnig minst 1 gång om året.

Säkerhetskontroll skall utföras enligt blankett B0278 och dokumenteras på B0284. Blanketter med tillhörande vägledning kan beställas hos Er Logitrans återförsäljare.



Die Garantie bezieht sich auf Material und Montagemängel an Teilen, die sich bei unserer Überprüfung oder bei der Überprüfung unseres Vertreters als falsch oder für einen normalen Gebrauch als unzulänglich erweisen, und die innerhalb der jeweils geltenden Garantieperiode frachtfrei an Ihren Logitrans Händler übersandt werden zusammen mit einer Kopie führte Serviceinspektion (B284)

- Die Garantie deckt nicht normalen Verschleiß bzw. nachträgliche Einstellungen ab
- Die Garantiezeit basiert auf EinSchichtBetrieb

Die Garantie entfällt, wenn:

- das Produkt falsch verwendet wurde
- das Produkt in Umgebungen eingesetzt wurde, für die es nicht ausgelegt ist
- das Produkt überbeansprucht wurde
- Teile falsch ersetzt wurden bez. nicht originale Teile verwendet wurden und dadurch Folgeschäden entstanden sind
- wenn das Produkt geändert wird, oder Zubehör, das nicht von Logitrans genehmigt ist, verwendet wird
- die Durchführung der in der Betriebsanleitung angegebenen Ansprüche an Serviceinspektionen durch einen qualifizierten Fachmann nicht belegt werden kann

Haftungsausschluß

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aufgrund von Mängeln, Fehlern oder falschem Gebrauch von dem gelieferten Produkt entstanden sind. Ebenso lehnt der Hersteller jede Haftung für Verdienstausschlag, Betriebsverluste, Zeitverluste, entgangenen Gewinn oder ähnliche indirekte Verluste, die dem Käufer oder Dritten entstanden sind, ab.

Periodische Serviceinspektionen

Das erforderliche Serviceintervall ist 1 Jahr.

Die Inspektion ist aufgrund vom Formblatt B280 vorzunehmen, und durch Formblatt B284 zu belegen. Formblätter und zugehörige Instruktionen können bei Ihrem Logitrans Händler bestellt werden.

Periodische Sicherheitsinspektionen

Sicherheitsinspektionen sollten, wenn gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist, mindestens einmal jährlich vom Lieferanten oder einem anderen Sachverständigen vorgenommen werden.

Die Inspektion ist aufgrund vom Formblatt B278 vorzunehmen, und durch Formblatt B284 zu belegen. Formblätter und zugehörige Instruktionen können bei Ihrem Logitrans Händler bestellt werden.



DK

Ved nærværende deklaration erklærer undertegnede, at nævnte højtløfter er i overensstemmelse med **direktiv nr.** (se side 27, punkt A) og bestemmelsen, der tillader tilpasning til national lovgivning. Vi attesterer herudover gennemførelsen af standarden **EN 1757-4**.

GB

The undersigned hereby certifies that the highlifter specified complies with the requirements of **directive no.** (see page 27, paragraph A) and the bylaw authorising adaptation to national law. We also certify application of standard **EN 1757-4**.

EST

Käesolevaga kinnitab allakirjutanu, et allpool kirjeldatud käärkahvelkäru vastab **direktiivi nr.** (vt lehekülg 27, paragrahv A) nõuetele ja selle kohandustele siseriiklikus õiguses. Käesolevaga kinnitame samuti standardi **EN 1757-4** nõuetele vastavust.

SF

Tällä ilmoituksella allekirjoittanut vakuuttaa, että yllä eritelty saksinostin on **direktiivien nro** (katso sivu 27, pykälä A), vaatimusten ja kansallisen transponoinnin oikeuttavan päätöksen mukainen. Vakuutamme lisäksi, että tuote on **EN 1757-4** normien mukainen.

B

Ondergetekende bevestigt hierbij dat de hierboven vermelde Hefwagen voldoet aan de eisen van de **RICHTLIJNEN VAN DE RAAD NO** (zie pagina 27, paragraaf A), en aan het Koninklijk besluit voor de aanpassing van deze richtlijnen naar de nationale wetgeving. Wij verklaren bovendien de toepassing van norm **EN 1757-4**.



F

Par la présente déclaration, le soussigné certifie que le chariot désigné ci-dessus est conforme aux exigences décrites par la **directive N°** (cf. page 27, paragraphe A) et l'arrêté autorisant la transposition au droit national. Nous certifions par ailleurs, la mise en application de la norme **EN 1757-4**.

I

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto certifica che il carrello, sopra specificato, é conforme a quanto richiesto dalla **DIRETTIVA CEE No.** (vedi pagina 27, paragrafo A), ed al Decreto che ne autorizza il recepimento in diritto nazionale. Inoltre certifichiamo che è stata applicata la norma: **EN 1757-4**.

N

Undertegnede bekrefter med dette at forannevnte Høytløfter er produsert i henhold til EU's regler og krav, som fastsettes i **EUs DIREKTIVER Nr.** (se side 27, punkt A), og med de vedtak som gjelder for overføring av direktivene til den nasjonale lovgivning. I Norge er dette Arbeidsmiljølovens forskrift: 544, „Maskiner“, og 608, „Bruk av arbeidsutstyr“. Vi bekrefter dessuten at følgende europeisk norm har blitt overholdt: **EN 1757-4**.

E

El abajo firmante certifica que la carretilla elevadora especificada anteriormente cumple con las exigencias de las **DIRECTIVAS DEL CONSEJO No** (ver página 27, párrafo A) y con el reglamento que autorizan la adaptación a la legislación nacional. Certifica además la aplicación de la norma **EN 1757-4**.

CE

S

Härmed intygar vi att angivna saxlyftvagn överensstämmer med **direktiv nr.** (se sid. 27, punktA) och bestämmelsen som tillåter anpassning till nationell lagstiftning. Vi intygar dessutom genomförandet av standarden **EN 1757-4**.

D

Durch die vorliegende Erklärung bescheinigt der Unterzeichner, dass der Scherenhubwagen die Bestimmungen der **Richtlinie Nr.** (sehen Sie bitte Seite 27, Punkt A) sowie die Bestimmung einhält, die die Umsetzung in nationales Recht erlaubt. Wir bescheinigen darüber hinaus die Anwendung der Norm **EN 1757-4**.

PL

Niżej podpisany certyfikuje, że wózek nożycowy o poniższej specyfikacji spełnia wymagania **dyrektywy nr** (patrz strona 27, paragraf A) i jej prawnie autoryzowanych adaptacji do prawa krajowego. Certyfikujemy również zastosowanie normy **EN 1757-4**.

S 923

HL1005_EHL 1004
01012010